



**NOTE:** Your components and connection locations may vary by model.

注意事項：您的組件與連接位置可能會因型號而異。



- A** — Optical drives
- B** — Optical drive Eject buttons
- C** — Floppy drive
- D** — Card reader
- E** — Headphones
- F** — Audio Line In
- G** — Microphone
- H** — FireWire (IEEE 1394) port
- I** — USB 2.0 ports
- J** — Door
- K** — On button with Indicator
- L** — Hard drive Activity light

- A** — 光碟機
- B** — 光碟機的「退出」鈕
- C** — 軟碟機
- D** — 讀卡機
- E** — 耳機
- F** — 音訊音源輸入孔
- G** — 麥克風
- H** — FireWire (IEEE 1394) 連接埠
- I** — USB 2.0 連接埠
- J** — 外蓋
- K** — 主機開關按鈕及指示燈
- L** — 硬碟作業指示燈



- A** — Power LED
- B** — Voltage selector
- C** — Power Cord connector
- D** — PS/2 Mouse connector
- E** — PS/2 Keyboard connector
- F** — Serial port
- G** — Parallel port
- H** — VGA Monitor port
- I** — 4 USB 2.0 ports
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Microphone connector
- L** — Audio Line Out
- M** — Audio Line In
- N** — Modem (Line In RJ-11)

**Select models only:**

- O** — Digital Audio In
- P** — Digital Audio Out
- Q** — FireWire (IEEE 1394) port
- R** — Side speaker port
- S** — Rear speaker port
- T** — Center speaker/subwoofer port

- A** — 電源 LED
- B** — 電壓選擇開關
- C** — 電源線插孔
- D** — PS/2 滑鼠接頭
- E** — PS/2 鍵盤接頭
- F** — 序列埠
- G** — 並列埠
- H** — VGA 顯示器連接埠
- I** — 4 個 USB 2.0 連接埠
- J** — LAN (乙太網路)
- K** — 麥克風插孔
- L** — 音訊音源輸出孔
- M** — 音訊音源輸入孔
- N** — 數據機 (線路輸入 RJ-11)

**僅限於部分型號：**

- O** — 數位音訊音源輸入孔
- P** — 數位音訊音源輸出孔
- Q** — FireWire (IEEE 1394) 連接埠
- R** — 側置喇叭連接埠
- S** — 後置喇叭連接埠
- T** — 中置喇叭/重低音喇叭連接埠